Contessa 取扱説明書



座の上下調節

右肘の先端レバーを握ることで調節出来ます。体重をかけた状態でレバーを握ると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、レバーを握って腰を浮かせてください。



リクライニング調節

左肘の先端レバーを握ることで調節できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回押すと背は固定されます。もう一度押すと解除され、フリーな状態に戻ります。

リクライニング強弱調節

座の右下にあるグリップを回転させることで背あての反発力を調節できます。数字が上にくる状態で、1から4の順番で反発力が強くなります。

アジャスト肘の上下・角度調節

肘は支柱カバーを持ち上げることで任意に高さを変更できます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻せます。また、肘パットは用途に合わせ外側と内側に角度を調節できます。



座の奥行調節

座下の両側にあるスライドレバーを上方向に持ち上げた状態で座は前後にスライドします。

ランバーサポートの上下・前後調節

背のウラに装着されたランバーパットは、直接上下させることで高さが変わります。また、背の両サイドのレバーを回転させることでランバーパットの位置が前後します。



ヘッドレストの上下・前後・回転調節

ヘッドレストは上下・前後・回転の調節が可能です。枕部をもって、ゆっくり操作してください。